# Montage- und Bedienungsanleitung



# WATERFRIEND MRD-2 exclusiv



Mess- und Regelanlage für pH und Redox optional mit Webserver und Internetanschluss



Technische DatenWATERFRIEND exclusiv

Nennspannung	1/N/PE 230V/50Hz
Dosierpumpe pH	Schlauchpumpe
Dosierpumpe Redox	Schlauchpumpe
Förderleistung pH	0 bis 10 L / h
Förderleistung Redox	0 bis 10 L / h
Schutzart	IP 20
Gehäusemaß	500 x 390 x 130
Luftfeuchtigkeit	0 bis 95%, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Messwasserdruck	max. 2 bar

Made by III

Thema	Inhaltsverzeichnis	Seite
Allgemeines		5
Sicherheitshinweise	1. 1.	5
Montage- und Bedienungs	sanleitung	5
Personalqualifikation		5
Installation Montage		5 6
Installation in den Wasserl	kreislauf	6
Allgemeine Hinweise zur li	nstallation in den Wasserkreislauf	
Flektrischer Anschluss		7
Kleinspannungsleitungen.		7
Anschlussplan		7
Alarm		7
Freigabe		7
RS-485		7
Externe Pumpe		7
Anschluss an EUROMATIK.n	net	8
Externes Touch-Bedienteil	l	8
Anschluss an das Internet (C	Option)	8
Testen der Internetverbind	lung	9
Verwendung des	nmunikationsservers	9
Kommunikationsserver für S	Schwimmbadbesitzer	
Neues Gerat am Server an	nmeiden	
Neue Steuerung am Serve	cnwimmbadbauer	12 12
Kommunikationsserver mit t	echnischer Darstellung	14
Neues Gerät am Server ar	nmelden	
Device-ID am Display der Do	sieranlage ablesen	
PIN (Passwort) ändern	-	17
Neue PIN vergeben		17
Namen der Anlage vergeben		
E-Mail-Adresse eingeben		
Namen vergeben		
Update		
Auf Update prüfen		
Bedienung		
Display / Anzeigen		19
Temperatur		19
Messwasser-Durchflussme	enge	19
Statusmeldungen der Reg	ler	19
Kindersicherung		20
Fachmann Ebene		
pH Regelung		
pH Regelung ausschalten		
Sollwert pH einstellen		22
Alarm-Grenzwerte einstelle	en	22
Unteren Alarm pH einstelle	en	23
Oberen Alarm pH einstelle	en	23
Proportionalbereich pH eir	nstellen	23
Bedeutung des Proportion	albereichs	24
Maximale Dosierzeit pH ei	instellen	25
Förderleistung der pH Dos	sierpumpe	26

	Einschaltverzögerung pH	26
Re	dox Regelung	<b>27</b>
	Sollwort Paday ausschlan	21 28
	Alarm Granzwarta einstellen	20 20
	Linteren Alarm Bodox einstellen	20 ວວ
	Oheren Alerm Bedev einstellen	20
	Oberen Alam Redox einstellen	29
	Proportionaldereich Redox einstellen	29
	Meximale Deciaracit Dedex circteller	
	Maximale Doslerzeit Redox einstellen	31
	Einschaltverzögerung Redox	31
<i>v</i> -	Forderleistung der Chlor Dosierpumpe (Redox)	32
ка	IIDrierung Pufferlösung	<b>33</b> 33
	Glaselektroden	33
	nH Elektrode kalibrieren	
	Aktuellen Arbeitspunkt oder oberen Wort (nH 7) kelibrieren	
	Linteren Wort (nH 4) kelibrieren	
		24
	Raday Elektrode kelibrieren	
		35
<b>C</b> -		30
<b>3</b> e	Uhrzeit und Datum	30
	Sprache wählen	
	Betriebsstunden nach letzter Kalibrierung	
	LAN Finstellungen	07
	Passwörter eingeben und verändern	
	Alle Finstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen	38
	lustierung der Temperaturanzeige	38
	Akustische Störmeldung	30
	nH behen <-> nH senken	30
۸I	prineben <=> prisenken	
Ald	Störmeldung auttieren	40
Fa	rben der Durchflussarmatur	40
	Bedeutung der einzelnen Farben	40
Erl	äuterungen	41
	Lagerung, Transport	41
Wa	artung	41
½ j	ährliche Wartung	41
		41
		41
		41
	PH Glaselektrode	41
		41
<u>,</u> .		41
1 Jë	anrucne vvartung Redox und pH Glaselektroden ersetzen	<b>41</b> ⊿1
	Dosierschlauch ersetzen	<del>-</del> 1
۰ιΔ	ßerbetriebnahme	
	Glaselektroden	42
	Durchflussarmatur	42
	Dosierpumpen	42

Verschleißteile	42
Anbindung an Gebäudeleittechnik-Systeme	43
Versand der Dosieranlage	45



## Allgemeines

## Sicherheitshinweise

### Montage- und Bedienungsanleitung

Diese Betriebsanleitung beinhaltet wichtige Informationen, die bei Montage, Betrieb und Wartung der Dosieranlage zu beachten sind. Aus diesem Grund ist diese Betriebsanleitung unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur und dem zuständigen Fachpersonal bzw. Betreiber der Anlage zu lesen. Sie muss ständig am Einsatzort des Gerätes verfügbar sein.

### Achtung

Die verwendeten Dosierflüssigkeiten sind ätzend bzw. brandfördernd. An den Schlauchpumpen dürfen die beiden Druckschlauchenden niemals frei hängen, da sonst die ätzenden bzw. brandfördernden Flüssigkeiten austreten könnten.

### Kanister

Die Kanister mit den Dosierflüssigkeiten müssen in **THI** Auffangwannen gestellt werden. Sie dürfen keinesfalls direkt unter der Steuerung platziert werden. Ausgasende Chemikalien könnten Schaden an der empfindlichen Steuerung verursachen.

### Personalqualifikation

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss über die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten verfügen. Der Anlagenbetreiber muss den Verantwortungsbereich, die Zuständigkeiten und die Überwachung des Personals exakt festlegen. Falls dem Personal nicht die notwendigen Kenntnisse vorliegen, so ist dieses zu schulen und zu unterweisen. Dieses kann, falls erforderlich, im Auftrag des Betreibers durch den Hersteller oder Liefereranten erfolgen. Weiterhin ist durch den Betreiber sicherzustellen, dass der Inhalt der Betriebsanleitung durch das Personal in allen Punkten verstanden wird.

## Installation

Mit dem **MATERFRIEND** haben Sie ein hochwertiges Mess-, Regel- und Dosiergerät erworben. Es handelt es sich um ein präzises und empfindliches System das zu jeder Zeit schonend behandelt werden sollte. Bitte behandeln Sie auch die Abdeckhaube vorsichtig. Sie darf weder herunterfallen, noch mit Chemikalien in Berührung kommen. Die Reinigung der Abdeckhaube erfolgt mit einem weichen Tuch und gegebenenfalls etwas Wasser.

Bei der Installation müssen die an dem Montageort gültigen Vorschriften und Bestimmungen eingehalten werden. Das Schwimmbad ist derart zu konstruieren, dass ein eventueller technischer Defekt, ein Stromausfall oder eine defekte Dosieranlage keinen Folgeschaden hervorrufen kann.

#### Montage

Das Gehäuseunterteil wird vertikal und dauerhaft an einer massiven Wand mit ausreichender Tragfähigkeit befestigt. Bitte achten sie besonders darauf, dass die Messzellen nach der Montage senkrecht stehen. Der Montageort muss staub- und wassergeschützt sein, um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten. Die Umgebungstemperatur darf zwischen -0° C und + 40° C liegen und sollte möglichst konstant sein Die rel. Feuchte am Einbauort darf 95% nicht überschreiten, es darf keine Kondensation auftreten. Direkte Wärme- oder Sonneneinstrahlung auf das Gerät sind zu vermeiden.

#### Installation in den Wasserkreislauf

Beachten Sie bei den Installationsarbeiten, die sorgfältig ausgeführt werden müssen, die geltenden Sicherheitsvorschriften. Trennen Sie das Mess-, Regel- und Dosiergerät und alle anderen elektrischen Verbraucher, wie beispielsweise Filterpumpe und Heizung, vom Stromnetz.



### **WATERFRIEND MRD-2**

### Allgemeine Hinweise zur Installation in den Wasserkreislauf

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Impfventile zuverlässig öffnen und schließen.
- Alle Schläuche müssen knickfrei verlegt werden.
- Vermeiden Sie, die Schläuche über scharfe Kanten zu führen.
- Schließen Sie alle Schläuche sorgfältig an und überprüfen Sie deren festen Sitz an allen Anschlüssen.
- Vermeiden Sie unnötig lange Schlauchwege.
- Die Schläuche dürfen nicht direkt über Wärme führende Rohre oder Anlagen geführt werden.

## **Elektrischer Anschluss**

Das Steuergerät ist seiner Schutzart entsprechend vor Feuchtigkeit geschützt anzubringen. Die Stromversorgung des Gerätes muss über einen allpoligen Hauptschalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3mm und einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit I<sub>FN</sub> $\leq$  30mA erfolgen. Vor Öffnen des Gehäuses ist das Gerät unbedingt spannungsfrei zu schalten. Der elektrische Anschluss sowie Abgleich- und Servicearbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden! Die beiliegenden Anschlusspläne und die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

### Kleinspannungsleitungen

Kleinspannungsleitungen dürfen nicht gemeinsam mit Drehstrom- oder Wechselstromleitungen in einem Kabelkanal verlegt werden. Die Verlegung von Kleinspannungsleitungen in der Nähe von Drehstrom- oder Wechselstromleitungen ist generell zu vermeiden.

## Anschlussplan



## Alarm

An diese Klemmen kann ein externer akustischer oder optischer Alarm angeschlossen werden. Diese Klemmen können aber auch für die Einbindung in eine Sammelstörmeldung verwendet werden. Die Klemmen sind mit maximal 230V 1A belastbar.

## Freigabe

An diese Klemmen muss das Dosier-Freigabe-Signal der Filtersteuerung angeschlossen werden. Das Öffnen des potentialfreien Kontaktes innerhalb der Filtersteuerung bewirkt eine Unterbrechung der Dosierung. Die Filtersteuerung muss durch dieses Signal sicherstellen, dass nur dann dosiert wird, wenn ein ausreichender Wasserdurchfluss an der Impfstelle besteht.

## **RS-485**

Diese Anschlussklemmen werden für die Verbindung mit der konfigurierbaren **DSI** Schwimmbadsteuerung EUROMATIK.net verwendet. Für die Verbindung wird eine abgeschirmte, verdrillte, 2-adrige Leitung (Twisted Pair) mit einen Querschnitt von mindestens 0,22 mm<sup>2</sup> verwendet. (z.B. Li2YCY(TP) 2 x 0,22 mm<sup>2</sup>). Die Abschirmung dient zur Verbesserung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Die Leitungslänge der Datenleitungen des gesamten Bussystems darf 1200 Meter nicht überschreiten. Die Polarität (DATA+ und DATA-) ist zu beachten.

### Externe Pumpe

Bei diesen Anschlussklemmen handelt es sich um potentialfreie Steuerkontakte für externe Dosierpumpen. Die Klemmen sind mit maximal 230V 1A belastbar.

Diese Ausgänge liefern Taktsignale mit Tastverhältnissen, die proportional zur aktuellen Dosierleistung der eingebauten Dosierpumpen sind und dadurch die stufenlose Regelung externer Pumpen ermöglichen.



Aus Sicherheitsgründen sind die beiden Ausgänge gegeneinander verriegelt, d. h. wenn die pH-Dosierpumpe arbeitet ist die Chlor-Dosierpumpe immer ausgeschaltet.

## Anschluss an EUROMATIK.net

## **Externes Touch-Bedienteil**

Die Anschlussklemmen RS-485 werden für die Datenübertragung zur EUROMATIK.net verwendet. Somit kann am externen Touch-Bedienteil der EUROMATIK.net auf die Dosieranlage WATERFRIEND MRD-2 zugegriffen werden. Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung der EUROMATIK.net.

## Anschluss an das Internet (Option)

Der Anschluss an das Internet ist nur bei Dosieranlagen mit integriertem **TSI**-Webserver (Option) möglich und erfolgt durch den **TSI** Kommunikations-Server. Der WATERFRIEND MRD-2 wird mithilfe eines handelsüblichen Patchkabels mit der Netzwerksteckdose, dem Powerline Adapter, dem Wireless-LAN Access Point oder sonstigen, geeigneten Einrichtungen verbunden.



Nach dem der WATERFRIEND mit einer aktiven Netzwerksteckdose verbunden wurde, kann die Spannungsversorgung eingeschaltet werden. Der **DEI**-Webserver im WATERFRIEND sucht nun eigenständig den **DEI**-Kommunikationsserver und meldet sich in dessen Datenbank an.



Wenn das "OSF" Symbol im Monitor ersichtlich ist (siehe Grafik), hat sich der WATERFRIEND am nsi-Kommunikationsserver angemeldet.

#### Testen der Internetverbindung

Die Verbindung des Gerätes mit dem Internet und mit den osf-Kommunikationsservern kann sehr einfach durch Aufruf des osf Device-Finders überprüft werden. Den Device-Finder erreichen Sie unter folgender Adresse:

https://osfdevice.de/b/finder/index.php

oder durch Scannen des nebenstehenden QR-Codes:





Wenn Sie in diesem Eingabefeld die Device-ID Ihres Gerätes eingeben und dann die Lupentaste anklicken, wird Ihnen ein

Link und ein QR-Code zur Verbindung mit Ihrem Gerät angezeigt. Die Device-ID finden Sie auf der Systeminformationsseite (s.o.). Wenn Sie dann dem angezeigten Link folgen, werden Sie direkt zur Startseite Ihres Gerätes geführt. Für bequemen Zugriff auf Ihr Gerät kann diese Startseite auf Mobiltelefonen auch als Web-App abgespeichert werden.

#### Verwendung des msi-Kommunikationsservers

Für die Kommunikation stehen 4 Server zur Verfügung. Sie unterscheiden sich durch unterschiedliche Darstellungsvarianten und sind somit an die Bedürfnisse verschiedener Benutzergruppen angepasst.

Mypool.osf.de	Dieser Server ist für den <b>Schwimmbadbesitzer</b> konzipiert. Das komplette Schwimmbad mit allen internetfähigen osf-Produkten ist auf einer Seite des Monitors ersichtlich. Die wichtigen Daten <b>aller</b> Geräte können mit <b>einem</b> Tastendruck abgerufen werden.	Paradise-Therme ■ 22.3 ① 7.26 PH 28.9 ① 24.3 ② 0838 ♥ 0 0838 ♥ 0 0838 ♥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Service.osf.de	Dieser Server ist für den <b>Schwimmbadbauer</b> konzipiert. Auf der Übersichtsseite des Monitors sind <b>alle</b> registrierten Poolanlagen übersichtlich angeordnet. Alle wichtigen Parameter und eventuelle Stör- meldungen sämtlicher Kundenanlagen sind sofort ersichtlich.	Paradise-Therme         Image: Construction (0x38)         Image: Con
Devices2.osf.de	Dieser Server bietet die gewohnte technische Darstellung aller angeschlossenen osf-Geräte.	Geräteübersicht 0r£UrFXXMVFret (Cento) 244.8 minuterent Certorige in no wassemmenjee Control of the second Certoria of t
Devices.osf.de	Vorerst kann auch dieser seit Jahren bekannte und bewährte Server weiterhin verwendet werden. Für neue Installationen empfehlen wir die Server "mypool.osf.de" und "service.osf.de", sowie "devices2.osf.de	Geräteübersicht  Off-EUF004716-ret (Cemo)  Fill  Geränenden einen  Rei Hinding ist das  Vassaersangue  Color  Colo

## Kommunikationsserver für Schwimmbadbesitzer

Diesen osf-Kommunikationsserver erreichen Sie unter der Adresse mypool.osf.de



Als neuer Benutzer müssen Sie sich zunächst registrieren:



Danach erhalten Sie innerhalb weniger Minuten automatisch eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer Identität. (Gegebenenfalls Spam-Ordner überprüfen). Zur Aktivierung Ihres Accounts muss der Bestätigungslink in der E-Mail angeklickt werden.



#### Neues Gerät am Server anmelden

Nach der Registrierung können Sie sich einloggen und dann in Ihrem Benutzerprofil Ihr neues Gerät anmelden: Jede internetfähige osf-Steuerung besitzt eine DEVICE ID (Identifikationsnummer). Diese DEVICE ID (Geräte ID) muss in die entsprechende Rubrik eingetragen werden, um das Gerät am Kommunikationsserver anzumelden. Die DEVICE ID Ihres Gerätes finden Sie auf der Info-Seite des Gerätes (s.o.). Geräte ohne Display verfügen über einen Aufkleber mit den Angaben. Abschließend sind die Eingaben zu speichern.



Nach Betätigung der Schaltfläche "Ihre Geräte" erscheint Ihr Gerät in Ihrer Geräteübersicht und kann mit Hilfe des Kommunikationsservers bedient werden:



Für die Benutzung des Kommunikationsservers muss an der Steuerung "Internetverbindung per Kommunikationsserver" aktiviert sein (Werkseinstellung):

Netzwerk-Einstellungen	05.06.19 06:54
Internetverbindung per Kommunikationsserver	
LAN-PIN	
← ♠ ⅲ	

## Kommunikationsserver für Schwimmbadbauer

Diesen osf-Kommunikationsserver erreichen Sie unter der Adresse service.osf.de



Als neuer Benutzer müssen Sie sich zunächst registrieren:



Danach erhalten Sie innerhalb weniger Minuten automatisch eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer Identität. (Gegebenenfalls Spam-Ordner überprüfen). Zur Aktivierung Ihres Accounts muss der Bestätigungslink in der E-Mail angeklickt werden.

	Online-Geräteverw	altung	
Impressun	n Datenschutzerklärung	Registrieren	
	Anmelden		
	Benutzername:		
	Passwort:		
	Passwort verloren?	Anmelden	

#### Neue Steuerung am Server anmelden

Nach der Registrierung können Sie sich einloggen und dann in Ihrem Benutzerprofil Ihr neues Gerät anmelden:

Jede internetfähige osf-Steuerung besitzt eine DEVICE ID (Identifikationsnummer). Diese DEVICE ID (Geräte ID) muss in die entsprechende Rubrik eingetragen werden, um das Gerät am Kommunikationsserver anzumelden. Die DEVICE ID Ihres Gerätes finden Sie auf der Info-Seite des Gerätes (s.u.). Geräte ohne Display verfügen über einen Aufkleber mit den Angaben. Abschließend sind die Eingaben zu speichern.



Nach Betätigung der Schaltfläche "Ihre Geräte" erscheinen Ihre Schwimmbadanlagen in Ihrer Geräteübersicht. Dort werden alle Schwimmbadanlagen Ihrer Kunden tabellarisch aufgeführt. Alle wichtigen Informationen sind sofort ersichtlich. Fehlermeldungen werden gesondert hervorgehoben. Mittels Betätigung der jeweiligen Schaltfläche können die einzelnen Geräte aufgerufen und mit Hilfe des Kommunikationsservers bedient werden:

Mit dem osf			Paradise-	Therme ┥	<u>~</u> ]		Name des Kunden
Kommunikationsser	Euromatik.net	몲			23.2 °C ≈	21.6 °C 🛆	
ververbunden	MRD-2		7.26 pH	689 mV		0.52 l/min	
	Color-Control.net				0	4	In der Paradise-
	Silversteam	몲			28.1 °C 🛆		Therme befinden
Serververbindung getrennt am	PC-45-exclusiv	Mus	termann, H	Königstraße	27.6 °C ≈	27.7 °C 🔿	Diagramme
	Euromatik.net	몲			23.2 °C ≈	21.6 °C 🛆	aufrufen
	MRD-2	18.03.2019 10:15	7.20 pH	699 mV		).78 l/min	
	PC-40.net	21.05.2019 03:26	Кunden @ - Сорональная 7.23 рн	gerät 😁	30.0 °C ≈		

Für die Benutzung des Kommunikationsservers muss an der Steuerung "Internetverbindung per Kommunikationsserver" aktiviert sein (Werkseinstellung):

6 Service		
Betriebsstunden		
Name der Anlage	osf-MRD-2 (Demo)	
eMail-Adresse 1		
eMail-Adresse 2		
Internetverbindung per Kommunikationsserver	JA	
KI Internet	<b>?</b> help	

## Kommunikationsserver mit technischer Darstellung

Diesen osf-Kommunikationsserver erreichen Sie unter der Adresse devices2.osf.de

	Online-Geräteverwa	itung	
Impressum	Datenschutzerklärung	Registrieren	
	Anmelden		
	Benutzername:		
	Passwort:		
	Passwort verloren?	Anmelden	

#### Als neuer Benutzer müssen Sie sich zunächst registrieren:



Innerhalb weniger Minuten erhalten Sie danach automatisch eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer Identität. (Gegebenenfalls Spam-Ordner überprüfen). Zur Aktivierung Ihres Accounts muss der Bestätigungslink in der E-Mail angeklickt werden.

### Neues Gerät am Server anmelden

Nach der Registrierung können Sie sich einloggen und dann in Ihrem Benutzerprofil Ihr neues Gerät anmelden:

Jede internetfähige osf-Steuerung besitzt eine DEVICE ID (Identifikationsnummer). Diese DEVICE ID (Geräte ID) muss in die entsprechende Rubrik eingetragen werden, um das Gerät am Kommunikationsserver anzumelden. Die DEVICE ID Ihres Gerätes finden Sie auf der Info-Seite des Gerätes (s.u.). Geräte ohne Display verfügen über einen Aufkleber mit den Angaben. Abschließend sind die Eingaben zu speichern.



Danach erscheint Ihr Gerät in Ihrer Geräteübersicht und kann mit Hilfe des Kommunikationsservers bedient werden:

CONTROLS Impressum	Online-Geräteverwaltu	ng Anmeldung	Ihre Geräte
	Gerätei	übersicht	
	Paradise-T	herme 😁	
os-EUROMATIK-net Deno 22.0 250 Den Hecking Ist an Filterbehnb	05f.MRD-2 (Demo) eff GHP mV 7.26 689 7.20 800 eff eff	ost-Color-Control net DEMO	osf-Silver-Steam DEMO
	य ⇔ व Mustermann, K	a a a .	
osf-PC45-exclusiv (Nr 10)	osf-EUROMATIK-net Demo	osf-MRD-2 (sn 185)	osf-PC45-exclusiv (Nr.4)
24.0 350 Die Warnetsussters-Helburg (st an Filterbetreb	22.0 250 Die Heizung ist an Filterbetrieb	<b>7.20 699</b> 7.20 700 Auto Auto	7.5 250 heating is cit standay
a o 8	a o e	a o 8	4 A B

Für die Benutzung des Kommunikationsservers muss an der Steuerung "Internetverbindung per Kommunikationsserver" aktiviert sein (Werkseinstellung):

ଚ		
Name der Anlage	osf-PC40-net (N	r.480)
email-Adresse		
email-Adresse (Kopie)		
Internetverbindung per H	Kommunikationsserver	Ja
		?

## Device-ID am Display der Dosieranlage ablesen



Danach erscheint Ihr Gerät in Ihrer Geräteübersicht und kann mit Hilfe des Kommunikationsservers bedient werden:



Für die Benutzung des Kommunikationsservers muss die Internetverbindung per Kommunikationsserver aktiviert sein.

## PIN (Passwort) ändern

Der WATERRFRIEND MRD-2 beinhaltet einen 2-level Passwortschutz für den Zugriff über das LAN. Die Benutzer-PIN ermöglicht die Bedienung der Steuerung und das Verstellen der wesentlichen Grundfunktionen. Die Service-PIN ist erforderlich um Servicefunktionen auszuführen und Einstellungen in der Service-Ebene zu verändern. Im Auslieferungszustand sind folgende PIN's eingestellt.

- Benutzer-PIN: 1234
- Service-PIN: 5678

Um die PIN's zu ändern ist es erforderlich, dass den WATERRFRIEND MRD-2 mit dem Internet verbunden ist. Die PIN Änderung führen Sie am WEB-Interface des Kommunikationsservers durch.

Name der Anlage

eMail-Adresse 1 eMail-Adresse 2

rbindung per Kommunikationsse

Benutzer-PIN ändern

Service-PIN änderr

**-** 📥

## **Neue PIN vergeben**

- 1. Melden Sie sich wie gewohnt am Kommunikationsserver an
- 2. Loggen Sie sich mit der Service-PIN ein
- 3. Betätigen Sie auf der Startseite die Schaltfläche "menü"
- 4. Betätigen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche "Service"
- Blättern Sie durch mehrfache Betätigung der Schaltfläche 3 Seiten nach unten
- 6. Nun können beide PIN's neu vergeben werden

#### Merken oder notieren Sie sich die PINs!

## Namen der Anlage vergeben

## E-Mail-Adresse eingeben

Um die verschiedenen Steuerungen während des Online Zugriffs unterscheiden zu können bieten die osf Geräte die Möglichkeit, jeder Steuerung einen Namen zuzuteilen. Dieser Name wird bei weiteren Netzwerkzugriffen in der Titelzeile des Webbrowsers angezeigt und erscheint auch in der Betreff-Zeile von eventuell versandten E-Mails.

Der WATERRFRIEND MRD-2 ist in der Lage, eventuelle Fehlermeldungen per E-Mail zu senden. Hierzu muss die Steuerung mit dem Internet verbunden sein. Die Eingabe der E-Mail-Adressen (maximal 2) führen Sie am WEB-Interface des Kommunikationsservers durch.

### E-Mail-Adresse eingeben Namen vergeben

- 1. Melden Sie sich wie gewohnt am Kommunikationsserver an
- 2. Loggen Sie sich mit der Service-PIN ein
- 3. Betätigen Sie auf der Startseite die Schaltfläche "menü"
- 4. Betätigen Sie im Hauptmenü die Schaltfläche "Service"

Hier können der Name der Anlage und die E-Mail-Adressen eingegeben werden



## Update

Der WATERRFRIEND MRD-2 bietet die Möglichkeit, die Software zu aktualisieren. Hierfür ist es erforderlich, dass der WATERRFRIEND MRD-2 mit dem Internet verbunden ist. Das Update führen Sie am WEB-Interface des Kommunikationsservers durch.

## Auf Update prüfen

Mit dieser Funktion können Sie prüfen, ob ein Update für Ihr Gerät verfügbar ist.

- 1. Melden Sie sich wie gewohnt am Kommunikationsserver an
- 2. Loggen Sie sich mit der Service-PIN ein
- 3. Betätigen Sie auf der Startseite die Schaltfläche "esc"

6				23.1°C	0.52 l/min
	pН			Redo	x
	7.26	5		689	)
	Aus			Aus	
	0.00 l/h			0.00 I/ł	
	home		បឹ		<b>?</b>

Vaterfriend MRD-2 (MRD2-2)

- 4. Betätigen Sie auf der Info-Seite die Schaltfläche "Auf Update überprüfen" WaterPREND Ver 6.0 Jun 24 2019 Nr.444 Auf Update überprüfen
- 5. Nun kann der Download gestartet, und das Update installiert werden





## **Bedienung**

## Temperatur

Bei der angezeigten Temperatur handelt es sich um die Messwassertemperatur innerhalb der Durchflussarmatur. In Abhängigkeit von der Leitungsverlegung und der Umgebungstemperatur kann sie von der tatsächlichen Wassertemperatur im Schwimmbad abweichen.

## Messwasser-Durchflussmenge

Menge des durch die Durchflussarmatur fließenden Wassers. (Empfohlene Durchflussmenge: ca. 0,7 l/min).

## Statusmeldungen der Regler

In den Feldern "Status der Regelung" werden weitere Informationen über den jeweiligen Betriebszustand der einzelnen Regler angezeigt:

Anzeige	Bedeutung
AUS	Die Regelung ist außer Betrieb
D ± xx %	Anzeige der aktuellen Dosierleistung und der Dosier-Richtung
zu hoch	Der Messwert hat den festgelegten oberen Alarm-Grenzwert überschritten.
zu niedrig	Der Messwert hat den festgelegten unteren Alarm-Grenzwert unterschritten.
Flow	Die Regelung wurde vorübergehend unterbrochen, weil die Messwasser- Durchflussmenge außerhalb der zulässigen Grenzen liegt und dadurch keine zuverlässige Messung möglich ist.
Ext Sperre	Die Regelung wurde durch das Freigabesignal der Filtersteuerung gesperrt.
Verzöger.	Die Regelung ist noch nicht aktiv, weil die Einschaltverzögerung zur Stabilisierung der Messwerte noch nicht beendet ist
Kanister	Der Chemikalien-Kanister ist leer.
pH zu hoch	Die Chlordosierung ist vorübergehend gesperrt, weil der pH-Wert zu hoch für eine zuverlässige Chlor-Regelung ist.
pH niedrig	Die Chlordosierung ist vorübergehend gesperrt, weil der pH-Wert zu niedrig für eine zuverlässige Chlor-Regelung ist.
Dos. Zeit	Die Dosierung ist gesperrt, weil die festgelegte maximale Dosierzeit überschritten worden ist. Diese Fehlermeldung muss nach Beseitigung der Fehlerursache durch Drücken der Starttaste auf der Info-Seite quittiert werden.
Messwert	Die Dosierung ist gesperrt, weil der Sensor keinen gültigen Messwert liefert.
pH Problem	Die Chlordosierung ist gesperrt, weil der pH-Sensor keinen gültigen Messwert liefert.
Transmitt.	Die Dosierung ist gesperrt, weil der Messwert-Transmitter nicht funktioniert.
Fehler	Die Dosierung ist gesperrt, weil die Steuerelektronik nicht funktioniert.

## Kindersicherung

Das Symbol zeigt den Status der Kindersicherung.



Im Auslieferungszustand ist die Kindersicherung ausgeschaltet.

Kindersicherung ausschalten: Taste 🚾 5 Sekunden betätigen

Kindersicherung einschalten: Taste 🔤 5 Sekunden betätigen

Bei eingeschalteter Kindersicherung sind alle Tasten gesperrt! Einzig die 🖻 Taste ist freigegeben und ermöglicht die Abfrage der Gerätetype.

## Fachmann Ebene

Der WATERFRIEND bietet einen Schutz für unerwünschtes Verstellen wichtiger Betriebsparameter.

Im Auslieferungszustand ist diese Schutzfunktion aktiviert. Alle im Display durch ein X gekennzeichnete Parameter sind gesperrt.

	Service Sprache	language
+1	X Einschaltverzög. X Komm, Adresse	10
	X Werkseinstellung	en
		`
l		

16:30 26.4°C 1.0 Vmin

Schutzfunktion EIN (kein Symbol)



Zum Ausschalten der Schutzfunktion werden die Tasten  $\triangleleft$ ,  $\triangle$  und  $\triangleright$  gleichzeitig betätigt.

Eine Stunde nach der letzten Betätigung einer Taste schaltet sich die Schutzfunktion automatisch wieder ein.

## Dosierschlauch entlüften

Der WATERFRIEND bietet die Möglichkeit, die Dosierpumpen manuell einzuschalten, um die Dosierschläuche zu entlüften.

Vorgehensweise:

Schutzfunktion AUS

Taste "Menü" betätigen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Hand Dosierung" bewegen

Taste 💌 betätigen

Durch Betätigung der jeweiligen Tasten kann jede Dosierpumpe Pumpe einzeln ein- und ausgeschaltet werden. Dabei ist die jeweilige Statusanzeige zu beachten. Die maximale Laufzeit ist auf 60 Sekunden begrenzt. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Pumpen automatisch ausgeschaltet. Die verbleibende Laufzeit wird im Display grafisch angezeigt.

Laufzeit



## pH Regelung

## pH Regelung ausschalten

Im Menü befindet sich eine Einstellmöglichkeit zum Ein- und Ausschalten der automatischen pH-Regelung.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Einstellungen pH" bewegen

### Taste 💌 betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten imes und imes zum Schriftzug "Betriebsmodus" bewegen

Taste 😐 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangle$  und  $\nabla$  kann der Cursor verschoben und die gewünschte Betriebsart eingestellt werden.

Betriebsart: AUS oder Automatik



рн 721

7.20

D -2%

1.0 Vmin

675 mV

800

D +10%

## Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern

### Sollwert pH einstellen

Im Menü befindet sich eine Einstellmöglichkeit für den gewünschten pH Wert.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Einstellungen pH" bewegen

## Taste 😬 betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und  $extsf{V}$  zum Schriftzug "Sollwert" bewegen

Taste 😬 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$  kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\triangle$  und  $\nabla$  der Sollwert eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.



Sollwert

Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern

### Alarm-Grenzwerte einstellen



Diese Einstellungen dürfen nur von einem Fachmann verstellt werden.

### Unteren Alarm pH einstellen

Im Menü befindet sich eine Einstellmöglichkeit für den gewünschten Alarm-Grenzwert.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Einstellungen pH" bewegen

#### Taste 🔼 betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\bigtriangledown$  zum Schriftzug "unterer Alarm" bewegen

Taste 😐 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$ kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\bigtriangleup$  und  $\nabla$  der Grenzwert eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.

PH unterer Alarm MIN 3,0 6,80 Werkseinst.

рн 721

7,20

D -2%

Werkseinstellung: 6,0

675 mV 800

D +10%

### Oberen Alarm pH einstellen

Im Menü befindet sich eine Einstellmöglichkeit für den gewünschten Alarm Grenzwert.

Taste betätigen und damit die Einstellung speichern

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen –

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Einstellungen pH" bewegen

Taste 😬 betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "oberer Alarm" bewegen

Taste 🖻 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$  kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\bigtriangleup$  und  $\bigtriangledown$  der Grenzwert eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.

Sollwert



Werkseinstellung: 8,0

### Proportionalbereich pH einstellen

Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern

Um den WATERFRIEND an die Anforderungen der Schwimmbadanlage anpassen zu können bietet die Steuerung die Möglichkeit, den Proportionalbereich der Regelung einzustellen. Dieser Wert beeinflusst die Fördermenge mittels Optimierung der Pulsweitenmodulation. Dabei wird bei konstanter Frequenz das Tastverhältnis moduliert. Der Zahlenwert gibt die Regelsteilheit an. Bei einer Abweichung des gemessenen Istwertes vom Sollwert, die größer ist als der Proportionalbereich, arbeitet die Dosierpumpe mit maximaler Leistung. Nähert sich der Istwert dem Sollwert auf einen Wert innerhalb der Proportionalbereiches, dann nimmt die Dosierleistung proportional ab. Das bedeutet, die Pumpe arbeitet mit reduzierter Leistung.



Vergrößern des Proportionalbereiches bewirkt eine langsamere Annäherung an den Sollwert und damit ein geringeres Überschwingen der Regelgröße





## Maximale Dosierzeit pH einstellen

Die Dosierzeitbegrenzung ist eine Sicherheitsfunktion und verhindert im Störungsfall gefährliche Überdosierungen. Achtung! Je höher die maximale Dosierzeit eingestellt ist, desto mehr Säure kann bei Beschädigungen des Dosierschlauches unkontrolliert freigesetzt werden.

Die Dosierzeit muss an die jeweilige Beckengröße angepasst werden.



Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Einstellungen pH" bewegen

Taste 😬 betätigen



Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$ kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\triangle$  und  $\bigtriangledown$  der Grenzwert eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.

Sollwert

Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern

#### Förderleistung der pH Dosierpumpe

Die integrierte Drehzahlregelung der Dosierpumpen ermöglicht eine optimale Anpassung der Regelung an die Beckengröße.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen

Taste "weiter" betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einstellungen pH" bewegen

Taste 😐 betätigen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "pH Pumpe [l/h]" bewegen

#### Taste 😐 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$  kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\triangle$  und  $\bigtriangledown$  der Grenzwert eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.

Taste setätigen und damit die Einstellung speichern

Sollwert -



рн 721

7,20

D -2%

Werkseinstellung: 1,5 l/h

675 mV

800 D +10%

### Einschaltverzögerung pH

Nach dem Anlegen der Netzspannung und nach dem Einschalten der externen Freigabe (z. B. Filtersteuerung) startet die pH Regelung erst nach Ablauf einer Verzögerungszeit. Diese Einschaltverzögerung ist erforderlich, denn nach dem Einschalten der Filterpumpe vergeht eine anlagentypische Zeit, bevor das vollständig durchmischte Wasser die Sensoren erreicht. Die Durchmischung ist im Wesentlichen von der Beckengröße, der Dimensionierung der Filterpumpe, der Rohrlänge und dem Filter abhängig.

Die Verzögerungszeit kann bei Bedarf an die jeweilige Beckengröße angepasst werden.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Einstellungen pH" bewegen

Taste 😬 betätigen



рн 721

7,20

D -2%

Werkseinstellung: 60 Minuten

101

675 mV

800 D +10%



MIN

MAX 120

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einsch.-Verz. pH" bewegen

### Taste 💌 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$ kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\bigtriangleup$  und  $\bigtriangledown$  der Wert in Minuten eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.

Sollwert

Taste Detätigen und damit die Einstellung speichern

## **Redox Regelung**

## **Redox Regelung ausschalten**

Im Menü befindet sich eine Einstellmöglichkeit zum Ein- und Ausschalten der automatischen Redox-Regelung.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen



Werkseinstellung: 30 Minuten

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einstellungen Redox" bewegen

Taste 😬 betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Betriebsmodus" bewegen

Taste 😐 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangle$  und  $\bigtriangledown$  kann der Cursor verschoben und die gewünschte Betriebsart eingestellt werden.

Betriebsart: AUS oderAutomatik



Taste betätigen und damit die Einstellung speichern

### Sollwert Redox einstellen

Im Menü befindet sich eine Einstellmöglichkeit für den gewünschten Redox Wert.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen

 26,4°C
 1,0 l/min

 pH
 721
 675 mV

 7,20
 800
 0

 0
 -2%
 0
 +10%

 Mend
 Info
 Info

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einstellungen Redox" bewegen

Taste 😬 betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Sollwert" bewegen

Taste 😐 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$ kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\bigtriangleup$  und  $\bigtriangledown$  der Sollwert eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.

Sollwert

### Alarm-Grenzwerte einstellen

Diese Einstellungen dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.

## **Unteren Alarm Redox einstellen**



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einstellungen Redox" bewegen

Taste 💌 betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "unterer Alarm" bewegen

Taste 💌 betätigen



Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern





#### **Oberen Alarm Redox einstellen**

Im Menü befindet sich eine Einstellmöglichkeit für den gewünschten Alarm Grenzwert.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einstellungen Redox" bewegen

Taste 😬 betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "oberer Alarm" bewegen

Taste 😐 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$ kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\bigtriangleup$  und  $\bigtriangledown$  der Grenzwert eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.

Sollwert



Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern

#### **Proportionalbereich Redox einstellen**

Um den WATERFRIEND an die Anforderungen der Schwimmbadanlage anpassen zu können bietet die Steuerung die Möglichkeit, den Proportionalbereich der Regelung einzustellen. Dieser Wert beeinflusst die Fördermenge mittels Optimierung der Pulsweitenmodulation. Dabei wird bei konstanter Frequenz das Tastverhältnis moduliert. Der Zahlenwert gibt die Regelsteilheit an. Bei einer Abweichung des gemessenen Istwertes vom Sollwert, die größer ist als der Proportionalbereich, arbeitet die Dosierpumpe mit maximaler Leistung. Nähert sich der Istwert dem Sollwert auf einen Wert innerhalb der Proportionalbereiches, dann nimmt die Dosierleistung proportional ab. Das bedeutet, die Pumpe arbeitet mit reduzierter Leistung.

Vergrößern des Proportionalbereiches bewirkt eine langsamere Annäherung an den Sollwert und damit ein geringeres Überschwingen der Regelgröße



Taste 👱 betätigen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "P-Bereich" bewegen

Taste "weiter" betätigen

#### Taste 🖻 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$  kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\bigtriangleup$  und  $\nabla$  der Proportionalwert eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.

Sollwert



Taste 
betätigen und damit die Einstellung speichern

#### **Bedeutung des Proportionalbereiches**



### Maximale Dosierzeit Redox einstellen

Die Dosierzeitbegrenzung ist eine Sicherheitsfunktion und verhindert im Störungsfall gefährliche Überdosierungen. Achtung! Je größer die maximale Dosierzeit eingestellt ist, desto mehr Chlorlösung kann bei Beschädigungen des Dosierschlauches unkontrolliert freigesetzt werden.!

Die Dosierzeit muss an die jeweilige Beckengröße angepasst werden.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen –



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einstellungen Redox" bewegen

Taste 🔤 betätigen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "max. Dosierzeit" bewegen

Taste 😬 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$ kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\bigtriangleup$  und  $\bigtriangledown$  der Grenzwert eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.



Cursor der minimal igt. Sollwert

Werkseinstellung: 60 Minuten

### **Einschaltverzögerung Redox**

Nach dem Anlegen der Netzspannung und nach dem Einschalten der externen Freigabe (z. B. Filtersteuerung) startet die Redox Regelung erst nach Ablauf einer Verzögerungszeit. Diese Einschaltverzögerung ist erforderlich, denn nach den Einschalten der Filterpumpe vergeht eine anlagentypische Zeit, bevor das vollständig durchmischte Wasser die Sensoren erreicht. Die Durchmischung ist im wesentlichen von der Beckengröße, der Dimensionierung der Filterpumpe, der Rohrlänge und dem Filter abhängig.

Die Verzögerungszeit kann bei Bedarf an die jeweilige Beckengröße angepasst werden.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einstellungen Redox" bewegen

Taste 👱 betätigen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einsch.-Verz. mV" bewegen

#### Taste 👱 betätigen

verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\triangle$  und  $\nabla$  der Wert in Minuten eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.

Sollwert

Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern



Werkseinstellung: 60 Minuten

## Förderleistung der Chlor Dosierpumpe (Redox)

Die integrierte Drehzahlregelung der Dosierpumpen ermöglicht eine optimale Anpassung der Regelung an die Beckengröße.



Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einstellungen Redox" bewegen

Taste 👱 betätigen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "CI Pumpe [l/h]" bewegen

#### Taste 🚾 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten <sup>⊲</sup> und <sup>▷</sup>kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten riangle und riangle die Förderleistung eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.



Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern

## Kalibrierung



Die Kalibrierung darf nur von ausreichend qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Eine einwandfreie Regelung der Dosiermengen ist nur mit korrekt kalibrierten Sensoren möglich. Mit fehlerhaft kalibrierten Sensoren ist eine korrekte Dosierung der Chemikalien nicht gewährleistet und es kann zu gefährlichen Überdosierungen kommen!

Nach dem Anschluss der Sensoren ist bei Erstinbetriebnahme jeder Eingang zu kalibrieren. Auch wenn eine Glaselektrode durch eine neue ersetzt wird, ist eine Kalibrierung erforderlich. Der WATERFRIEND überprüft dabei die Kalibriervorgänge auf Plausibilität (Steilheit und Nullpunkt). Nichtkalibrierte und "schlecht" kalibrierte Messeingänge werden im Klartext angezeigt.

Vor der Kalibrierung sollten die Elektroden erst einige Tage im Schwimmbadwasser betrieben werden, da sie nach der Lagerung in der Aufbewahrungslösung eine gewisse Einlaufzeit benötigen.

## Pufferlösung

Pufferlösungen müssen stets frostfrei, kühl und dunkel gelagert werden. Bei der Benutzung dürfen die Pufferlösungen nicht verschmutzt werden. Deshalb dürfen die Glaselektroden nicht nacheinander in verschiedene Pufferlösung getaucht werden, ohne sie zuvor mit destilliertem Wasser zu reinigen. Die Glaselektroden dürfen aber nicht mit einem Tuch abgerieben werden, da hierdurch eine statische Aufladung erfolgt, die Fehlmessungen hervorruft. Die erforderlichen III Pufferlösungen für pH 4, pH 7 und für Redox 468mV sowie IIII Ersatz-Glaselektroden sind beim Lieferanten der IIII Dosieranlage "WATERFRIEND" erhältlich.

#### Glaselektroden

Die Elektroden müssen frei von Verunreinigungen, Ölen und Fetten usw. sein bevor sie in die Durchflussarmatur eingesetzt werden. Weiterhin muss das Diaphragma (kleiner Punkt an der Spitze der Sonde) frei von Belag, Verschmutzung und Auskristallisationen sein. Um Verunreinigungen zu vermeiden dürfen die Glaskörper nicht mit den Händen berührt werden.

### pH Elektrode kalibrieren

Die Kalibrierung der pH-Elektrode kann im Allgemeinen als 1-Punkt-Kalibrierung vorgenommen werden. Diese kann mit Hilfe der pH-7-Pufferlösung, oder, im laufenden Betrieb; mit Hilfe eines Photometers erfolgen.

Bei starken Abweichungen der Messwerte kann auch eine 2-Punkt-Kalibrierung mit 2 Pufferlösungen vorgenommen werden.

Die verwendeten Pufferlösungen müssen frei von Verunreinigungen und frisch sein.

### Aktuellen Arbeitspunkt oder oberen Wert (pH 7) kalibrieren



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Einstellungen pH" bewegen

Taste 👱 betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Kalibrierung" bewegen

Taste 🚾 betätigen

Wenn die Kalibrierung mit Hilfe eines Photometers im laufenden Betrieb als Einpunkt-Kalibrierung durchgeführt werden soll, sollte jetzt der tatsächliche pH-Wert des Poolwassers mit einem Photometer ermittelt werden. Falls die Kalibrierung mit Hilfe von Pufferlösungen durchgeführt werden soll, muss die pH-Elektrode aus der Durchlaufarmatur herausgeschraubt und dann in die grüne Pufferlösung "pH 7" eingetaucht werden.

Taste "weiter" betätigen.

Falls eine Kalibrierung bei einem pH-Wert durchgeführt wird, der von pH 7 abweicht, so muss dieser Wert zunächst nach Drücken der Taste "PUFFERLÖS." eingetragen werden.

Im Display werden die aktuellen Werte der pH Elektrode (basierend auf der letzten Kalibrierung) angezeigt. Erst wenn sich der angezeigte Wert im Display nicht mehr ändert (das dauert mehrere Minuten), darf der Referenzwert mit Taste "OK" oder Taste "weiter" gespeichert werden.

Falls eine Einpunkt-Kalibrierung durchgeführt werden sollte, kann diese jetzt durch Drücken der —Taste abgeschlossen werden.

Wenn eine Zweipunkt-Kalibrierung erwünscht ist, gelangt man durch Drücken der Taste "ZUM 2. PUNKT" zur Kalibrierung des zweiten Messpunktes.

## Unteren Wert (pH 4) kalibrieren

Im zweiten Schritt wird der untere Punkt (pH 4 kalibriert). Dazu wird die zuvor mit destilliertem Wasser gereinigte pH Elektrode in die Pufferlösung pH 4 eingetaucht.

Achtung: Die Elektrode darf nicht mit einem Tuch abgerieben werden, da hierdurch eine statische Aufladung erfolgt, die Fehlmessungen hervorruft.

Taste "weiter" betätigen.

Falls eine Kalibrierung mit einer Pufferlösung durchgeführt wird, die von pH 4 abweicht, so muss dieser Wert zunächst nach Drücken der Taste "PUFFERLÖS." eingetragen werden.

Im Display werden die aktuellen Werte der pH Elektrode (basierend auf der letzten Kalibrierung) angezeigt. Erst wenn sich der angezeigte Wert im Display nicht mehr ändert (das dauert mehrere Minuten), darf der Referenzwert mit Taste "OK" oder Taste "weiter" gespeichert werden.

Nach beendeter Kalibrierung wird die Steilheit der Elektrode im Display angezeigt. Die Steilheit muss sich in einem Bereich zwischen 45,0 bis 65,0 mV befinden. Andernfalls erscheint im Display die Meldung "Große Abweichung".

Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern

## Kalibrierfehler pH

Wenn die Kalibrierung nicht abgeschlossen werden konnte und die Meldung "Große Abweichung" im Display erscheint, können folgende Faktoren dafür verantwortlich sein:

• Die pH – Elektrode (Einstabmesskette) ist verbraucht. In Abhängigkeit von der Wasserqualität und Pflege der Elektroden ist ihre Lebensdauer endlich.



1. KALIBRIE	RPUNKT
pH <u>X.XX</u> Puffer pH X.XX Mess	-Lösung Signal
PUFFERLÖS.	WEITER

PH KAI	JBRIERI	JNG	OK=ENDE			
1. P ist a	1. Punkt Kalibrierung ist abgeschlossen					
	OK?					
ZURÜ	CK	ZUN	12. PUNKT			





Ende der Kølib	rlerung
Steilheit x,x ok?	mV/pH
zurück	

- Sie haben die Reihenfolge der Pufferlösungen vertauscht (1. pH7, 2. pH4 diese Reihenfolge muss zwingend eingehalten werden.
- Sie haben zweimal die gleiche Pufferlösung verwendet. Eine korrekte Eichung kann nur mit zwei unterschiedlichen Pufferlösungen möglich.
- Die Pufferlösungen sind verbraucht oder verunreinigt. Verwenden Sie in diesem Fall neue Pufferlösungen.
- Die Elektrode wurde an den falschen Transmitter angeschlossen. Die pH Elektrode muss an den schwarzen Transmitter angeschlossen werden.
- Die elektrische Verbindung zwischen Elektrode und Transmitter, bzw. zwischen Transmitter und Steuerung ist beschädigt.

## Redox Elektrode kalibrieren

Mit Hilfe der Redox-Elektrode wird das Redox-Potential gemessen. Diese Elektrode misst die Spannung, die im Wasser durch oxidierende und reduzierende Ionen vorhanden ist.

Die Kalibrierung wird als 1-Punkt-Kalibrierung mit einer Pufferlösungen 468mV vorgenommen. Diese Pufferlösung muss frei von Verunreinigungen und frisch sein.

Bei der Kalibrierung wird der gemessene Spannungswert der Elektrode und der Redox-Wert der Pufferlösung im Display angezeigt. Durch diese angezeigten Werte kann bei der Kalibrierung schon die Güte der Elektrode festgestellt werden.

#### Kalibrieren



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Einstellungen Redox" bewegen

#### Taste 😬 betätigen

Vorgehensweise:

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Kalibrierung" bewegen

#### Taste 🖻 betätigen

Die Redox Elektrode wird in die Pufferlösung 468mV eingetaucht. Im Display wird der aktuellen Werte der Redox Elektrode angezeigt. Die Abweichung zwischen dem angezeigtem Wert und dem Wert der Pufferlösung (468mV) sollte ± 10 % nicht überschreiten. Bei größerer Abweichung oder verlängerter Reaktionszeit sollte die Elektrode kurzfristig ersetzt werden. 

 Redox Kalibrierung 468 mV

 Mess-Signal xx,x
 mV

 weiter

Ändert sich der angezeigte Wert in im Display nicht mehr, ist der Referenzwert mit Taste "OK" oder Taste "weiter" zu speichern.

Im Display erscheint die nebenstehende Anzeige:

Nach beendeter Kalibrierung wird der Offset der Elektrode im Display angezeigt.

Taste e betätigen um den Kalibriervorgang zu beenden.

#### Kalibrierfehler Redox

Wenn die Kalibrierung nicht abgeschlossen werden konnte oder die Abweichung größer 10% ist, können folgende Faktoren dafür verantwortlich sein:



- Die Redox Elektrode (Einstabmesskette) ist verbraucht. In Abhängigkeit von der Wasserqualität und Pflege der Elektrode ist ihre Lebensdauer endlich.
- Sie haben falsche Pufferlösungen verwendet. Es müssen zwingend 468mV verwendet werden. Mit anderen Pufferlösung ist keine Kalibrierung möglich.
- Die Pufferlösung ist verbraucht oder verunreinigt. Verwendet Sie in diesem Fall eine neue Pufferlösung.
- Die Elektrode wurde an den falschen Transmitter angeschlossen. Die Redox Elektrode muss an den weißen Transmitter angeschlossen werden.
- Die elektrische Verbindung zwischen Elektrode und Transmitter, bzw. zwischen Transmitter und Steuerung ist beschädigt.

## Service-Einstellungen

## **Uhrzeit und Datum**



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Service" bewegen Taste  $\odot$  betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Uhrzeit und Datum" bewegen

Taste 👱 betätigen

Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$ kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\triangle$  und  $\nabla$  die Uhrzeit und das Datum eingestellt werden.

Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern

### Sprache wählen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Service" bewegen Taste  $\odot$  betätigen

	Einstellungen
	Weiter
t	

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Sprache Language" bewegen

Taste "weiter" betätigen

Taste 🖻 betätigen



Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangle$  und  $\nabla$ kann der Cursor verschoben, und die Sprache gewählt werden.

Taste 
betätigen und damit die Einstellung speichern

## Betriebsstunden nach letzter Kalibrierung



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Service" bewegen Taste  $\blacksquare$  betätigen

Taste "weiter" betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zum Schriftzug "Betriebsstunden" bewegen

Taste 😐 betätigen

Statistik	9
Betriebsstund	en seit
pH Fühler	xxxh
Redox Fühler	xxxh

Im Display werden die Betriebsstunden angezeigt.

## LAN Einstellungen

## Passwörter eingeben und verändern

		← 16:30 26,4°C 1,0 l/min
		рн 721 675 м∨
		7,20         800           D -2%         D +10%           Menů         Info
Vorgehensweise:	Taste "Menü" betätigen	

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Service" bewegen Taste  $\blacksquare$  betätigen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und abla zum Schriftzug "LAN Einstellungen" bewegen

Taste "weiter" betätigen

Taste 😬 betätigen

Nun kann durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$ , sowie und  $\bigtriangledown$  der Cursor verschoben, und die gewünschte Einstellung vorgenommen werden.

LAN-PIN ist das Passwort für den Low-level Bereich. Mit diesem Passwort können einige Parameter verstellt werden. Die wichtigen Einstellungen sind für Benutzer mit diesem Passwort gesperrt.

PRO ist das Passwort für den High-level Bereich. Mit diesem Passwort können alle Parameter verstellt werden.

#### Alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Service" bewegen Taste  $\blacksquare$  betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Werkseinstellungen" bewegen

Taste 😬 betätigen

Wenn Sie alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurücksetzen wollen, Taste "JA" betätigen.

#### Justierung der Temperaturanzeige

Falls die Temperaturanzeige im Display eine andere Temperatur anzeigt als am Sensor in der Durchlaufarmatur tatsächlich vorhanden ist, kann die Anzeige justiert werden. Dieses kann der Fall sein, nachdem ein Temperatursensor ersetzt wurde. Die Temperatur kann bis zu 10 Grad (+/-) verändert werden.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen -



∩ 26	i,4°C 1,0 l/min
рн 721	675 m∨
7,20	800
D -2%	D +10%
Menü	Info

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Service" bewegen Taste  $\blacksquare$  betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und abla zum Schriftzug "Temperatur Korrektur" bewegen



Durch Betätigung der Pfeiltasten  $\triangleleft$  und  $\triangleright$ kann der Cursor verschoben und mit Hilfe der Pfeiltasten  $\bigtriangleup$  und  $\bigtriangledown$  die Temperatur eingestellt werden. Der maximal und minimal mögliche Wert wird rechts und links im Display angezeigt.

Sollwert

MIN 22,3

рн 721

7,20

D -2%

MAX 26,3

675 mV

800 D +10%

Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern

## Akustische Störmeldung

Der WATERFRIEND bietet die Möglichkeit, den akustischen Alarm auszuschalten.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Service" bewegen Taste  $\blacksquare$  betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Akustischer Alarm" bewegen

Durch Betätigung der Taste 🖻 kann der akustische Alarm aus,- oder eingeschaltet werden.

Taste "ZURÜCK" betätigen und dadurch die Einstellung speichern.



### pH heben <=> pH senken

Um den WATERFRIEND an die Anforderungen der Schwimmbadanlage anpassen zu können bietet die Steuerung die Möglichkeit, zwischen den Betriebsarten pH heben oder pH senken zu wählen.

Vorgehensweise:

Taste "Menü" betätigen



Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Service" bewegen Taste  $\odot$  betätigen



Taste "weiter" betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten  $\triangle$  und  $\nabla$  zum Schriftzug "Konfiguration MRD-2" bewegen

Taste 😬 betätigen



Taste 💌 betätigen

Den Cursor (blau hinterlegter Text) durch Betätigung der Tasten riangleq und riangleq zur gewünschten Betriebsart bewegen

Taste 🖻 betätigen und damit die Einstellung speichern



Hinweis: Beim Wechsel zwischen ph-senkenden und ph-hebenden Chemikalien müssen die Sauglanzen, die Dosierleitung, die Durchflussarmatur und die Impfventile mit Wasser gespült und gründlich gereinigt werden.

## Alarm / Störmeldung

Wenn die rote Kontroll-Leuchte "Alarm" blinkt, liegt eine Störung vor. Nach Betätigung der Taste "Info" wird die Störmeldung als Klartext in Display angezeigt.

### Störmeldung quittieren

Durch Betätigung der Taste 🔤 kann nun der Alarm ausgeschaltet werden.

## Farben der Durchflussarmatur

# Hinter der pH- und Redox- Elektrode befinden sich mehrfarbige RGB Leuchtdioden, die verschiedene Zustände signalisieren.

Bei einem neuen WATERFRIEND, und nach erfolgter Kalibrierung der Elektroden, leuchtet das Farblicht grün. Mit fortschreitender Betriebszeit ändert sich die Farbe stufenlos über gelb, orange bis rot. Spätestens wenn das Farblicht rot leuchtet, muss der entsprechende Sensor kalibriert werden.



#### Blau:

Die Durchflussmenge des Messwassers ist zu gering, die Dosierung ist deshalb gesperrt. Die Durchflussmenge muss sich in einem

Bedeutung der einzelnen Farben

ist deshalb gesperrt. Die Durchflussmenge muss sich in einem Bereich zwischen 0,2 und 2,0 l/min befinden. (Empfohlen 0,7)

### Rot:

Die Elektroden müssen kalibriert werden.

#### Grün:

Die Elektroden sind kalibriert.

#### Gelb/orange:

Seit der letzten Kalibrierung sind diverse Betriebsstunden vergangen.

### Rot blinkend:

Fehlermeldung. Bitte die Info Taste betätigen und weitere Informationen im Display lesen.

## Erläuterungen

## Lagerung, Transport

Bei Transport und Lagerung ist zu beachten, dass die Einstab-Messketten bis minus 10°C frostbeständig sind. Für tiefere Temperaturen führen wir spezielle Einstab-Messketten im Lieferprogramm.

## Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur an einer drucklosen, spannungsfreien, von wiedereinschalten geschützter Anlage durchgeführt werden.

Die Dosieranlage muss in regelmäßigen Abständen von Fachpersonal gewartet werden.

## 1/2 jährliche Wartung

## Dichtheit

Alle Anschlüsse sind in regelmäßigen Abständen auf Dichtheit zu prüfen

### Schmutzfilter

Das Filtersieb ist regelmäßig auf Verschmutzungen und Ablagerungen zu prüfen. Bei Bedarf muss das Filtersieb gereinigt oder ersetzt werden.

### Impfventile

Die Impfventile sind regelmäßig auf Verschmutzungen und Ablagerungen zu prüfen. Bei Bedarf sind die Impfventile zu reinigen

### pH Glaselektrode

Die Funktion der Elektrode wird regelmäßigen Abständen mit beiden Pufferlösungen (pH7 und pH4) überprüft. Bei nennenswerten Abweichungen ist die Elektrode zu kalibrieren bzw. zu ersetzen (Siehe weiter oben im Text unter pH Elektrode kalibrieren)

### **Redox Glaselektrode**

Die Funktion der Glaselektrode wird regelmäßigen Abständen mit der Pufferlösung 468m überprüft. Bei nennenswerten Abweichungen ist die Glaselektrode zu kalibrieren bzw. zu ersetzen (Siehe weiter oben im Text unter Redox Glaselektrode kalibrieren).

### Dosierpumpen

Schützen Sie sich vor dem Dosiermedium, geeignete Schutzkleidung tragen!

An einer abgekühlten Pumpe wird der Schlauch auf eventuelle Beschädigungen überprüft. Der Pumpenschlauch muss rund sein und darf keine Undichtigkeiten oder Beschädigungen aufweisen. Ein schadhafter Schlauch ist zu ersetzen.

## 1 jährliche Wartung

### Redox und pH Glaselektroden ersetzen

Die Glaselektroden sollten in einem Abstand von einem Jahr ausgewechselt werden (Siehe weiter oben im Text unter Glaselektroden kalibrieren).

#### **Dosierschlauch ersetzen**



Schützen Sie sich vor dem Dosiermedium, geeignete Schutzkleidung tragen!

Die Dosierschläuche sollten in einem Abstand von einem Jahr ausgewechselt werden.

## Außerbetriebnahme

Wenn die Dosieranlage längere Zeit außer Betrieb genommen werden soll, z. B. zur Überwinterung, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

#### Glaselektroden

Die Glaselektroden aus der Durchflussarmatur nehmen und in den Köcher einbringen, in dem die Glaselektrode geliefert wurde.

#### Durchflussarmatur

Durchflussarmatur entleeren.

#### Dosierpumpen

Dosierschläuche gründlich mit warmem Wasser spülen. Dosierschläuche entleeren und aus den Dosierpumpen entfernen.

## Verschleißteile

Bei den folgenden Komponenten handelt es sich um Verschleißteile, auf die keine Gewährleistung gewährt werden kann:

- Glaselektroden (Einstabmessketten)
- Dosierpumpenschläuche
- Pufferlösungen.

## Anbindung an Gebäudeleittechnik-Systeme

Die Waterfriend MRD-2 enthält einen HTTP-Webserver, der dafür ausgelegt ist, die Bedienung der Steuerung mit Hilfe eines beliebigen Webbrowsers von jedem internetfähigen Endgerät aus zu ermöglichen.

Die von diesem Webserver erzeugten HTML-Seiten können auch von der Gebäudeleittechnik abgerufen und für die Darstellung auf EIB-Visualisierungsgeräten ausgewertet werden. Für die Steuerung der MRD-2 kann die Gebäudeleittechnik IP-Telegramme erzeugen, wie sie auch von einem Webbrowser beim Anklicken von Steuerelementen auf den HTML-Seiten erzeugt worden wären – die Gebäudeleittechnik muss also das Verhalten eines Webbrowsers simulieren.

Alternativ zur direkten Auswertung der von uns vordefinierten HTML-Seiten, die für die Darstellung auf Webbrowsern vorgesehen sind, kann der Anwender auch eine eigene Steuerdatei auf der SD-Karte in der MRD-2 abspeichern, die ihm die gewünschten Daten in "maßgeschneiderter" Form liefert. Dadurch wird die Anbindung an die Leittechnik unabhängig von eventuellen Designänderungen unserer HTML-Seiten.

Diese Steuerdatei muss als ASCII-Textdatei mit der Extension ".HTM" im Verzeichnis "HTML" auf der SD-Karte abgelegt sein. Der Dateiname darf maximal 8 Zeichen lang sein. Trotz der Extension "HTM" muss diese Datei nicht zwingend eine gültige HTML-Datei sein, die Formatierung kann an die Anforderungen der Gebäudeleittechnik angepasst sein.

Diese Steuerdatei kann Variablen im Format "\$\$nnnn" enthalten, die vom Webserver dann durch die jeweils aktuellen Daten ersetzt werden – eine Liste der verfügbaren Variablen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Eine Steuerdatei "ISTWERTE.HTM" mit folgendem Inhalt:

pH-Wert: \$\$0001 pH

Redox-Wert: \$\$0003 mV

würde bei Aufruf von "http://xxx.xxx.xxx/istwerte.htm" z.B. folgenden Text liefern

pH-Wert: 7.26 pH

Redox-Wert: 689 mV

Mit solchen Steuerdateien können auch gezielt einzelne Datenpunkte ausgelesen werden, z.B. "REDOX.HTM" mit dem Inhalt

#### \$\$0003

liefert

689

Um von der Gebäudeleittechnik aus Daten in der Steuerung zu verändern, muss von der Gebäudeleittechnik die Übertragung eines HTML-Formulars simuliert werden. Dies geschieht durch einen URL-Aufruf der Form "http://xxx.xxx.xxx/modify?nnnn=data", wobei nnnn die Nummer der zu ändernden Variablen ist, und data die zu speichernden Daten repräsentiert.

Bevor die Leittechnik Variablen verändern kann, muss sie sich erst durch Übertragung einer gültigen PIN-Nummer an die Variable 0000 einloggen:

"http://xxx.xxx.xxx.xxx/modify?0000=dddd", wobei dddd die am Gerät eingestellte LAN-PIN ist.

Nach erfolgtem Login können Variablen gesetzt werden, z.B. Redox-Wert auf 650 mV:

"http://xxx.xxx.xxx/modify? 0013=650".

Danach sollte die Leittechnik sich durch erneutes Beschreiben der Variablen 0000 mit einem beliebigen ungültigen Wert wieder ausloggen:

"http://xxx.xxx.xxx.xxx/modify?0000=0000"

Durch eine ähnliche Aufrufsequenz kann z.B. die Betriebsart der Redox-Regelung umgeschaltet werden:

"http://xxx.xxx.xxx.xxx/modify?0000=dddd"	Login
http://www.www.www/modifu/20022_i	Potrioboort

",http://xxx.xxx.xxx.xxx/modify?0032=i

"http://xxx.xxx.xxx/modify?0000=0000"

Betriebsart umschalten

Logout

Nummer	Bezeichnung	Lesen/ Schreiben	Datenformat	Wertebereich	Info
0000	LAN-PIN	S	"####"	"0000" - "9999"	Login
0001	Istwert pH	L	"#.##"		рН
0003	Istwert Redox	L	"###"		mV
0004	Istwert Temperatur	L	"##.#"		°C
0005	Istwert Messwasser-Durchfluss	L	"#.##"		l/min
0011	Sollwert pH	L/S	"#.##"	"6.00" - "8.00"	рН
0013	Sollwert Redox	L/S	"###"	"400" - "800"	mV
0021	Statustext pH-Regler	L	Text		
0023	Statustext Redox-Regler	L	Text		
0026	Aktuelle Dosierleistung pH	L	"##.##"		l/h
0027	Aktuelle Dosierleistung Chlor	L	"##.##"		l/h
0031	Betriebsart pH-Regler	S	ASCII	'0', '1', 'i'	0: Automatik ausschalten 1: Automatik einschalten i: Betriebsart umschalten
0032	Betriebsart Redox-Regler	S	ASCII	'0', '1', 'i'	0: Automatik ausschalten 1: Automatik einschalten i: Betriebsart umschalten
0041	Unterer Alarm-Grenzwertwert pH	L/S	"#.##"	"3.00" - "8.00"	рН
0043	Unterer Alarm-Grenzwertwert Redox	L/S	"###"	"300" - "700"	mV
0051	Oberer Alarm-Grenzwertwert pH	L/S	"#.##"	"6.00" - "9.99"	рН
0053	Oberer Alarm-Grenzwertwert Redox	L/S	"###"	"700" - "999"	mV
9000	Sammelstörmeldung	L	'#'	'0' - '1'	'0'=Aus, '1'=Ein
9031	Statusvariable pH-Regelung	L	'#'	'0' - '1'	'0'=Aus, '1'=Automatik
9032	Statusvariable Redox-Regelung	L	'#'	'0' - '1'	'0'=Aus, '1'=Automatik

Für die Kommunikation mit der Gebäudeleittechnik verfügbare Variablen:

## Wir wünschen Ihnen viel Freude und Entspannung in Ihrem Schwimmbad!

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter folgender Adresse:

https://osf.de/download/documents/documents.php?device=MRD-2



Hansjürgen Meier Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG Eichendorffstraße 6 D-32339 Espelkamp E-Mail: info@osf.de Internet: www.osf.de

Änderungen vorbehalten! Isi September 2022





Falls Sie einen WATERFRIEND zurück senden, muss dieses ausgefüllte Formular unbedingt jedem Gerät beigelegt werden.

> Тур: ..... Seriennummer: .....

Hiermit versichern wir, dass das Gerät vor dem Versand sachgemäß gereinigt wurde. Es ist frei von ätzenden Stoffen und sonstigen gesundheitsgefährdenden, chemischen Substanzen. Somit besteht keine Gefahr durch Restkontamination. Dieses Formular wurde korrekt und vollständig ausgefüllt und der Versand des Gerätes entsprechend der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt.

Falls der Hersteller Reinigungsarbeiten durchführen muss, werden die dadurch entstehenden Kosten in Rechnung gestellt.

Bitte leserlich ausfüllen:

PLZ, Ort
Telefon:
Fax:
Vorname:
Stempel:

osf Hansjürgen Meier · Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG

Postanschrift: Postfach 1405

Hausanschrift Fichendorffstraße 6 D-32328 Espelkamp D-32339 Espelkamp

Telefon: +49(0) 5772/9704-0 Telefax: +49(0) 5772/5730

E-Mail: info@osf.de Internet: www.osf.de

