

Инструкция по обновлению программного обеспечения блока управления EUROMATIK.net с помощью microSD карты.

Программное обеспечение (ПО) блока управления EUROMATIK.net постоянно разрабатывается, расширяется и адаптируется к изменяющимся потребностям. Чтобы владельцы раньше приобретенного устройства могли участвовать в этом техническом прогрессе, возможно обновление ПО устройства даже после его поставки.


Для проведения обновления требуется всего несколько шагов:

1. По нижеуказанной ссылке скачать ZIP-файл с обновлением и переместить его в пустую папку.

http://osf.de/download/download.php?dll=Kundenbereich/Updates/Euromatik_update.zip

2. Полностью обесточить устройство.
3. Снять верхнюю крышку.
4. Вынуть microSD карту памяти из гнезда расположенного на верхней плате.
5. С помощью компьютера распаковать присланный zip архив и записать на microSD - карту все файлы обновления, при этом уже существующие файлы необходимо переписать вновь.
6. Вставить microSD-карту назад в разъем.
7. Закрыть крышку блока.
8. Включить питание устройства.

Дальнейшее обновление происходит автоматически. После обновления устройство продолжит свою работу.



Сервисные работы

Электрическое подключение и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Соблюдайте правила техники безопасности.

osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG



Eichendorffstrasse 6
D-32339 Espelkamp
Germany

Тел +49 5772 9704-0
Факс +49 5772 5730

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

