

Инструкция по установке

(Адаптер для 2“ клапана фирмы Astral)

Для установки **osi** блока обратной промывки «EUROTRONIK» или **osi** сервопривода «EUROMATIK» на 6-ти позиционный клапан Astral 2“ (фото справа) необходимо адаптировать вентиль к сервоприводу.



Astral 2“-клапан

Порядок действий:

1. Клапан **должен** находиться в положении фильтрация „*Filtern*“.
2. Пожалуйста, удалите рукоятку.
3. Вставьте короткий палец, входящий в поставку **osi** сервопривода, в отверстие на валу клапана.
4. Положите адаптер на клапан. При этом соблюдайте следующее:
 - а) 4 винта адаптера обращены вниз и входят в углубления на верхней части клапана.
 - б) Оба боковых выреза направлены на надписи «*FILTERN*» (фильтрация) и «*RÜCKSPÜLEN*» (обратная промывка).
5. EUROTRONIK или EUROMATIK-сервопривод установить предписанным способом.



osi Адаптер можно заказать под артиклом 120.029.9200.